

DESINFISERING AV RINGDOSIMETERET MONORING®

Bruksanvisning

➤ FULLSTENDIG METODE

Denne metoden må følges minst én gang ved dagens begynnelse og slutt, i samsvar med anvisningene fra din hygieneansvarlige.

Rengjøringsbad

1. La MONORING ligge i et dekontamineringsbad i 30 minutter.
Rengjøringsbadet inneholder:
Rengjøringsmiddel/fordesinfiseringsmiddel.
2. Børst med kirurgisk børste.
3. Skyll med kaldt, filtrert vann.

Desinfiseringsbad

Vær nøye med å bruke sterile hansker ved håndtering av ringen for desinfisering.

1. La MONORING ligge i et desinfiseringsbad i 30 minutter.
Du finner en oversikt over kompatible desinfiseringsprodukter i denne bruksanvisningen.
2. Skyll med rikelig kaldt, sterilt vann.
3. Tørk med sterile kompresser.
4. Oppbevares i en steril beholder. Husk at ringen ikke må oppbevares i mer enn en time i den sterile beholderen. Etter dette må den desinfiseres på nytt.



MONORING



MONORING er en hermetisk forseglet ring



FORENKLET METODE

Denne metoden må følges etter hvert inngrep. MONORING kan desinfiseres med flere ulike desinfeksjonsmetoder. Disse må godkjennes av hygieneansvarlig på arbeidsplassen.

Metode nr. 1: skrubbedesinfisering

1. Foreta en preoperativ hånddesinfeksjon (såkalt kirurgisk desinfeksjon) av hendene, og sett ringen på den fingeren som angis av den personen som er strålevernansvarlig.
2. Foreta kirurgisk skrubbing av hendene med en hydroalkoholisk løsning, og vær ekstra nøye med ringen. Før ringen frem og tilbake og vri den rundt på fingeren i 1,5 minutter, og vær ekstra nøye med innsiden og endene.
3. Tørk av all hydroalkoholisk løsning, og ta på deg sterile hansker utenpå ringen.

Metode nr. 2: Desinfeksjon ved hjelp av impregnerte rengjøringskluter

1. Gni MONORING med rengjøringskluter som er impregnert med en ikke-hudtoksisk pereddiksyre, og legg ringen på et rent underlag.
2. Foreta en preoperativ hånddesinfeksjon (s.k. kirurgisk desinfeksjon) av hendene, og sett deretter MONORING på den fingeren som angis av den personen som er strålevernansvarlig.

DESINFEKSJONSPRODUKTER SOM ER KOMPATIBLE MED MONORING

Pereddiksyre	Kompatibilitet
Anioxyde 1000	Ja
Anioxy-twin*	Ja
Endocide	Ja
Hydraseptique, koncentrerat	Ja
NU Cidex ASP	Ja
Wip'Anios Premium* rengjøringskluter	Ja
Hydroalkoholiske løsninger	Kompatibilitet
Etylalkohol	Ja
Isopropylalkohol	Ja

Løsninger av aldehydderivat	Kompatibilitet
Formaldehyd	Ja
Glutaraldehyd	Ja
Løsninger av væteperoxid	Kompatibilitet
Actanios HLD*	Ja
Bioxal M	Ja, maks. en times kontakt

Opplysningene er hentet fra tabeller over teoretisk materialkompatibilitet.

* Resultat er kontrollert ved hjelp av testserier utført i partnerskap med Laboratoire ANIOS; studier kan fås på forespørsel

OM MONORING

MONORING er en hermetisk forseglet ring av plast som er myk og samtidig slitesterk. Den er dessuten helt glatt og tett. Ringen inneholder en TLD-tablett av litiumfluorid (LiF), som sitter i et hulrom under et lokk som er sveiset fast ved hjelp av ultralyd.

Hvis du har spørsmål om dette ringdosimeteret, er det bare å kontakte vår kundesupport. Denne bruksanvisningen er bare veiledende og gjelder bare for dette produktet.

Kontakt hygieneansvarlig personale på arbeidsplassen for instruksjon om hvordan desinfeksjonen skal gjennomføres.



NOT-PDB-001-RevA - ©2019 LANDAUER - All rights reserved.

