

Förklaring av innehållet



Kundnummer och namn	Avdelningsnummer och namn	Underavdelning
0012345 LANDAUER	0000001 LANDAUER	0000001 LANDAUER

Sida/ Antal sidor 6 / 6

Deltagaridentifikation				Dosimeterinformation	Typ av strålning	Persondosekvivalent i mSv					
Landauer deltagar-id	Efternamn Kunde	Förnamn deltagar-id	Födelsedatum (månad/år)			Under mätperiod			Senaste 12 mån		
						Evaluerad av	Djupdos Hp(10)	Ytdos Hp(0,07)	Djupdos Hp(10)	Ytdos Hp(0,07)	
1359961	PETTERSSON PETER 05/1983			INLIGHT 4 VECKOR DASA4PIA2A100	KROPP KROKODIL	P	IHJ	M	M	0,05	0,05
1340321	ANDERSSON ANNA 08/1982			INLIGHT 4 VECKOR DASA4PIA2A100	KROPP KROKODIL	P	IHJ	M	M	M	M
1545502	SVENSSON SVEN 11/1962			INLIGHT 4 VECKOR DASA4PIA2A100	KROPP KROKODIL	P	IHJ	M	M	1,17	1,13
				INLIGHT 4 VECKOR EXTREMITETER	HÖGER HANDLED	P	IHJ	0,25	0,25	1,41	1,41

Överst finns en sammanställning av mätperiod för de rapporterade dosimetrarna, dosrapportnummer samt version, företagsnamn samt avdelningsnamn.

Deltagaridentifikation

Namn på den som burit dosimetern alternativt den beteckning dosimetern har haft, det tilldelade deltagar-id som används internt av LANDAUER, och i händelse av persondosmätning även födelsemånad samt år för personen vars dos detta gäller.

Dosimeterinformation

Vilken typ av dosimeter som använts, t.ex. Inlight (för bål-, hand-, och armmätningar etc) eller Ring (fingerdosimetrar) eller EYE-D/ Vision (ögondosimetrar). Här finns också den produktkod som i LANDAUERs system hör till denna dosimetern. För ringar, hand-, och armdosimetrar står även om dosimetern varit placerad på höger eller vänster arm/hand.

Typ av strålning

P betyder en sammanlagd dos av röntgen-, gamma-, och betastrålning. N betyder att det är frågan om dos från neutroner.

Evaluerad av

Vilken tekniker som kontrollerat avläsningen.

Persondosekvivalent i mSv Under mätperiod

Vilken dos i $H_p(10)$ och/eller $H_p(0,07)$ som uppmätts på dosimetern under denna mätperiod. När dosen understiger lägsta rapporterbara dos på 0,05 mSv rapporteras M på dosrapporten och 0 mSv till dosregister.

Persondosekvivalent i mSv Senaste 12 mån

Den totala dosen som dosimetern mottagit under de senaste 12 månaderna.

FÄRGKODNING

För att göra det enklare att uppmärksamma viss information finns det ett färgkodningssystem på rapporten.

- På nya rapportversioner är de nyttkomna dosimetrarna noterade i grönt.
- Persondosimetrar vilka ackumulerat > 6mSv i $H_p(10)$ eller > 150 mSv för $H_p(0,07)$ de senaste 12 månaderna är noterade i **fet stil** på dosrapporten samt även listade på försättsbladet.
- Persondosimetrar vilka ackumulerat > 20 mSv för $H_p(10)$ eller > 500 mSv för $H_p(0,07)$ de senaste 12 månaderna är noterade i **röd fet stil** på dosrapporten samt även listade på försättsbladet.

